

U.motion KNX Server Plus, Touch 15 ***U.motion KNX Server Plus, Touch 10***

Schnelleinstieg


Quick Start Guide



MEG6260-0415



MEG6260-0410



U.motion KNX Server Plus, Touch 10 **U.motion KNX Server Plus, Touch 15**

Schnelleinstieg

Montieren und anschließen

Montieren Sie den U.motion KNX Server Plus Touch 10/ Touch 15 (im Folgenden **Server** genannt) mit der entsprechenden Unterputzdose oder Hohlwanddose.

Stellen Sie folgende Verbindungen zum Server her:

- ① Schutzleiter an das Gehäuse anschließen (nur Server Touch 15)
 - Verbindung über die gelbe Klemme.
- ② Spannungsversorgung AC 100-240 V, Stromaufnahme max. 20 W (Touch 10) bzw. 25 W (Touch 15)
 - Wie auf dem Server gekennzeichnet.
- ③ KNX Bus
 - Verbindung über die mitgelieferte Steckverbindung. Wie auf dem Server gekennzeichnet.
- ④ Netzwerk
 - Verbindung mit dem RJ 45-Kabel (im Lieferumfang).

Netzwerkverbindung einrichten

Bei Auslieferung ist die Netzwerkadresse des Servers auf folgenden Wert eingestellt: **192.168.0.110**

Falls Ihr Netzwerk mit dieser Adresse nicht kompatibel ist, dann gehen Sie wie folgt vor:

- ① Verbinden Sie den Server über ein gekreuztes Netzwerkkabel (Cross-Over) direkt mit Ihrem PC oder über einen Switch mit Ihrem PC.
- ② Öffnen Sie die Netzwerkeinstellung Ihres PCs.


- ③ Öffnen Sie die *Eigenschaften* des TCP/IP-Protokolls (Version 4) des verwendeten Netzwerk-Ports und stellen Sie folgende Werte ein:

IP-Adresse:	192.168.0.101
Subnet-Maske:	255.255.255.0



- ④ Speichern Sie die Einstellungen.
- ⑤ Starten Sie ggf. Ihren PC neu.


Im U.motion Builder anmelden

Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen eingerichtet haben, öffnen Sie das Visualisierungs- und Konfigurationstool *U.motion Builder*.

-  Die maximale Funktionalität erreichen Sie mit den Browsern *Google Chrome* oder *Apple Safari*.
- ① Öffnen Sie einen Browser und tragen Sie **http://192.168.0.110** in die Adressleiste ein.
 - Das Anmeldefenster erscheint.
 - ② Melden Sie sich an.

Benutzername:	admin
Passwort:	admin

 - Der Visualisierungsbereich wird geöffnet.
 - ③ Klicken Sie auf das Symbol .
 - ④ Klicken Sie auf das Symbol .
 - Der Konfigurationsbereich wird geöffnet.

-  Bevor Sie mit der Konfiguration starten, nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
- Gewünschte Sprache einstellen
 - Netzwerkparameter anpassen (falls notwendig)
 - Passwort ändern

Schneider Electric GmbH c/o Merten

Gothaer Straße 29, 40880 Ratingen

www.merten.de

www.merten-austria.at

Kundenbetreuung:

Telefon: +49 2102 - 404 6000

