

Video-Hausstationen Color / Komfort

Art.-Nr. RGE 1 7867 / 1 7865

Bedienung

01/2011 / Id.-Nr. 400 235 647




Hinweis:

Die Bedienung der Video-Hausstation erfolgt mit den Tasten und menügesteuert über das On Screen Display (OSD).

Bedienmenü einschalten


Taste	Ergebnis
-------	----------



Auf dem Display erscheint das Bedienmenü.

Menüsteuerung


Taste	Funktion
-------	----------



Steuertasten

Mit den Steuertasten bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der angewählte Menüpunkt wird durch die inverse Schrift hervorgehoben. Der Haken „✓“ zeigt die aktuelle Einstellung an. Mit der Steuertaste „<“ kann der Menüpunkt verlassen werden.

Abhängig vom Menüpunkt werden die möglichen Bewegungsrichtungen im Display dargestellt.



Auswahl taste

Mit der Auswahl taste aktivieren Sie den durch die inverse Schrift hervorgehobenen Menüpunkt. Der Haken „✓“ zeigt die aktuelle Einstellung an. Abhängig vom Menüpunkt öffnet sich ein neues Menü mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.

Video-Hausstation Color / Komfort

Einstellungen vornehmen

Um Geräteeinstellungen vorzunehmen oder Funktionen auszuführen, ist das Bedienmenü aufzurufen.

Menü
Internruf*
Türöffnerautomatik*
ED-Türöffnerautomatik*
Video
Audio
Kamera
Sprache
Beenden

* Nur bei Video-Hausstation Komfort 1 7865



Hinweis:

Die Menüpunkte „Internruf“, „Türöffnerautomatik“ und „ED-Türöffnerautomatik“ (Etagendrücken) erscheinen nur auf dem Display, wenn die Berechtigungen im Inbetriebnahmeverfahren aktiviert wurden.

Menüpunkt „Internruf“

- Menüpunkt „Internruf“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Teilnehmern.



Hinweis: Rufspeicher

Wird die Funktion „Rufspeicher“ auf eine Sondertaste gelegt, werden Internrufe in Abwesenheit bei ausgewähltem Menüpunkt „Internruf“ durch einen Stern (*) hinter dem Internteilnehmer gekennzeichnet.

- Teilnehmer auswählen.

Die Verbindung wird aufgebaut. Es erscheint eine Statusmeldung im Display. Sollte nach auswählen eines Teilnehmers im Menü „Internruf“ der Hörer noch aufliegen, wird der Nutzer über das Menü aufgefordert, den Hörer abzuheben.



Hinweis: Busbelegung

Ist der Bus belegt wird die Meldung „Bus noch 55 Sek. belegt“ mit der Angabe der Belegzeit für 2 Sekunden dargestellt. Anschließend erlischt die Anzeige.

Menüpunkt „Türöffnerautomatik“

Das Menü „Türöffnerautomatik“ dient zum Aus- bzw. Einschalten der Türöffnerautomatik. (Die aktuelle Einstellung wird durch einen Haken „✓“ angezeigt).



Hinweis:

Wird die Funktion „Türöffnerautomatik“ auf eine Sondertaste gelegt, ist der Eintrag im Menü nicht mehr sichtbar und die Funktion wird über die entsprechende Sondertaste gesteuert. Die grüne LED unter der Sondertaste zeigt den Status an (LED ein = Funktion aktiv).

Menüpunkt „ED-Türöffnerautomatik“

Das Menü „ED-Türöffnerautomatik“ dient zum Aus- bzw. Einschalten der ED-Türöffnerautomatik. (Die ausgewählte Funktion wird im Menü durch einen Haken „✓“ angezeigt).

Bei eingeschalteter Türöffnerautomatik leuchtet die Türöffnertaste.



Hinweis:

Wird die Funktion „Türöffnerautomatik“ auf eine Sondertaste gelegt, ist der Eintrag im Menü nicht mehr sichtbar und die Funktion wird über die entsprechende Sondertaste gesteuert. Die grüne LED unter der Sondertaste zeigt den Status an (LED ein = Funktion aktiv).

Menüpunkt „Video“

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Helligkeit	Die Helligkeit des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts (>) in 22 Stufen eingestellt werden.
Kontrast	Der Kontrast des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts (>) in 22 Stufen eingestellt werden.
Farbe	Die Farbe des Videobildes kann mit den Tasten Links (<) und Rechts (>) in 22 Stufen eingestellt werden.
Videoeinschalt-dauer	Die Videoeinschalt-dauer kann in Schritten von 30 s zwischen 30 s und 180 s eingestellt werden.

Video-Hausstation Color / Komfort

Menüpunkt „Audio“

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Ruftonlautstärke	Die Ruftonlautstärke kann in Stufen über Laufbalken eingestellt werden.
Rufton Türstation	Es kann zwischen verschiedenen Ruftönen ausgewählt werden.
Rufton Etagendrucker	Es kann zwischen verschiedenen Ruftönen ausgewählt werden.
Rufton Internruf*	Es kann zwischen verschiedenen Ruftönen ausgewählt werden.

* Nur bei Video-Hausstation Komfort 1 7865

Menüpunkt „Kamera“

Im Menüpunkt „Kamera“ können die Befehle „Kamera umschalten“ und „Kamera 1 - 6“ ausgewählt werden.

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Kamera umschalten	Kamera steuern ¹⁾
Kamera 1 - 6	Es kann zwischen max. 6 Kameras ausgewählt werden ²⁾

1) in Verbindung mit dem Color-Kameramodul 1 8787





















2) in Verbindung mit dem Kameraumschalter 1 4915

Menüpunkt „Sprache“



Im Menüpunkt „Sprache“ kann die Menüsprache aus 13 Sprachen ausgewählt werden.

Video-Hausstation Color / Komfort

Bedienung mit den Tasten

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal auslösen (Klingeln)		 Rufton ertönt und blinkt
 Türöffner betätigen	 Drücken	 Türöffner schaltet
 Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	 Kurz drücken	 Leuchtet
 Kurz drücken	 Kurz drücken	 Rufton ertönt
 Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht) ¹⁾	 Drücken	 Schaltgerät schaltet
 Videobild manuell einschalten ²⁾	 Beliebige Steuertaste drücken	 Videobild eingeschaltet
 Beliebige Steuertaste drücken	 Videobild abgeschaltet	





Video-Hausstation Color / Komfort

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
Sonderfunktionen ³⁾	 oder 	
	Drücken	

- 1) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z. B. Licht schalten.
- 2) Nur bei Einschaltberechtigung.
- 3) Bei 1 7867 Sondertasten belegt mit Kameraumschalter und Videobild einschalten, bei 1 7865 Programmierung frei wählbar mit LED-Statusanzeige.



Video-Hausstation Color / Komfort





Video-Hausstation Color / Komfort



10/2010 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2010

RITTO
by Schneider Electric

Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger
Germany

Tel. +49 (0) 27 73 / 8 12-0
Fax +49 (0) 27 73 / 8 12-999
info@ritto.de • www.ritto.de

