

U.motion KNX Server

U.motion KNX Server Plus


Schnelleinstieg
Quick Start Guide



MEG6501-0001



MEG6501-0002



U.motion KNX Server

U.motion KNX Server Plus

Schnelleinstieg

Montieren und anschließen

Montieren Sie den U.motion KNX Server/Server Plus (im Folgenden **Server** genannt) auf einer Hutschiene TH35 nach EN 60715 (Gerätebreite = 9 TE).

Stellen Sie folgende Verbindungen zum Server her:

- ① Spannungsversorgung DC 12/24 V, Stromaufnahme 240 mA
 - Verbindung über die mitgelieferte Steckverbindung:
Pin 1 = Plus, Pin 2 = Minus
- ② KNX Bus
 - Verbindung über die mitgelieferte Steckverbindung:
Pin 3 = Plus, Pin 4 = Minus

- ③ Netzwerk
 - Verbindung über RJ 45 CAT5-Kabel oder höher (Kabel nicht im Lieferumfang)

Netzwerkverbindung einrichten

Bei Auslieferung ist die Netzwerkadresse des Servers auf folgenden Wert eingestellt: **192.168.0.110**

Falls Ihr Netzwerk mit dieser Adresse nicht kompatibel ist, dann gehen Sie wie folgt vor:

- ① Verbinden Sie den Server über ein gekreuztes Netzkabel (Cross-Over) direkt mit Ihrem PC oder über einen Switch mit Ihrem PC.
- ② Öffnen Sie die Netzwerkeinstellung Ihres PCs.
- ③ Öffnen Sie die *Eigenschaften* des TCP/IP-Protokolls (Version 4) des verwendeten Netzwerk-Ports und stellen Sie folgende Werte ein:


IP-Adresse: **192.168.0.101**

Subnet-Maske: **255.255.255.0**

- ④ Speichern Sie die Einstellungen.
- ⑤ Starten Sie ggf. Ihren PC neu.

Im U.motion Builder anmelden



Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen eingerichtet haben, öffnen Sie das Visualisierungs- und Konfigurationstool *U.motion Builder*.


 Die maximale Funktionalität erreichen Sie mit den Browsern *Google Chrome* oder *Apple Safari*.

- ① Öffnen Sie einen Browser und tragen Sie **http://192.168.0.110** in die Addressleiste ein.
 - Das Anmeldefenster erscheint.
- ② Melden Sie sich an.

Benutzername: **admin**
 Passwort: **admin**

– Der Visualisierungsbereich wird geöffnet.

- ③ Klicken Sie auf das Symbol .
- ④ Klicken Sie auf das Symbol .
 - Der Konfigurationsbereich wird geöffnet.

 Bevor Sie mit der Konfiguration starten, nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

- Gewünschte Sprache einstellen
- Netzwerkparameter anpassen (falls notwendig)
- Passwort ändern

Schneider Electric GmbH c/o Merten

Gothaer Straße 29, 40880 Ratingen

www.merten.de

www.merten-austria.at

Kundenbetreuung:

Telefon: +49 2102 - 404 6000

