

# KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

## TWINBUS WOHNTELEFON CONCIERGE

(Art.-Nr. 1 4210/72)

Klingelt ein Besucher an Ihrer Türe oder werden Sie von der Concierge-Hauptstelle gerufen, ertönt im Wohntelefon ein Rufsignal. Durch Abnehmen des Hörers können Sie sprechen.



Beschreibung der Bedientasten:

- 1** Rufabschaltung  
Schalterstellung links, Ruf ist abgeschaltet (rotes Feld wird sichtbar); Schalterstellung rechts, Ruf wird signalisiert.
- 2** Concierge-ruftaste  
Zum Rufen der Concierge-Hauptstelle bei abgehobenem Hörer.
- 3** Türöffnertaste  
zum Öffnen der Türe während des Gespräches.
- 4** Ruflautstärke / Schaltfunktion  
Ruflautstärke 2 stufig (bei aufgelegtem Hörer einstellbar) oder Schaltfunktion (bei abgehobenem Hörer, Zubehör erforderlich).