










Bedienung

04/2016 / Id.-Nr. 400 233 713

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal auslösen (Klingeln)		 Rufton ertönt und blinkt
 Türöffner betätigen	 drücken	 Türöffner schaltet
 Sprechverbindung zur Türstation herstellen	 gedrückt halten	 Sprechverbindung 1 min aktiv
 Sprechverbindung von Türstation freigeben	 Taste loslassen	 Sprechverbindung 1 min aktiv
 Sprechverbindung abbrechen	 drücken	 Sprechverbindung abgebrochen

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	 kurz drücken	 leuchtet
	 kurz drücken	 Rufton ertönt
 A B C D E Ruftonmelodie auswählen	 +  gedrückt halten mehrmals drücken	Rufton wechselt
 Ruftonlautstärke einstellen	 gedrückt halten	 Lautstärke ist angepasst
 Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht) 1)	 +  gedrückt halten drücken	 Schaltgerät schaltet

04/2016 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2016 by Schneider Electric GmbH

1) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z.B. Licht schalten.