Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 1 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

RITTO

Video-Freisprechstelle Art.-Nr. 1 7835

Beschreibung · Montage · Inbetriebnahme

04/2008 / Id.-Nr. 400 233 474



Hinweis:

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuches.

Gerätebeschreibung

Die Video-Freisprechstelle 1 7835 ist für den Freisprech- und Sichtverkehr zur Türstation und zum Öffnen der Haupttür und/oder Etagentür vorgesehen. Abhängig von der Anlage kann über die Video-Freisprechstelle z.B. das Treppenhauslicht geschaltet werden oder zwischen mehreren Kameras umgeschaltet werden.

Die Video-Freisprechstelle 1 7835 wird zusammen mit einer Farbkamera wie z.B. 1 4783, 1 4787, 1 4788, 1 4789 und 1 4883 verwendet.



00762-0

Lieferumfang

Die Video-Hausstation wird mit Anschlussklemmen für TwinBus und Videobus geliefert.



Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 2 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

Ausstattung

•

Ausstattung		Bemerkung
Bildschirm	2,5"	Farb-TFT-Display, 960x240 Bildpunkte, LED-Backlight
Lichtschaltfunktion		über Schaltgerät 1 4981
Türöffnerautomatik (Portamat)		Klingel öffnet Tür automatisch
Türöffnertaste		hinterleuchtet
Optische Türrufanzeige		
Rufabschaltung (Stummschaltung)		Türruf wird optisch an der Sprechen- Taste signalisiert
Gesprächsannahme und Gespräch beenden		über Tastendruck
Sprachlautstärkeregelung		8-stufig
Ruf-Lautstärkeregelung		8-stufig
Mithör-/Mitsehsperre		
Nachtdesign		Türöffnertaste hinterleuchtet
Ruftonunterscheidung		
Ruftöne	9	für die Hauptklingel einstellbar
Einlernbare Klingeltasten	10	
Rufanschaltrelais		für den Anschluss eines bauseitigen Signalgebers
Manuelles Ein-/Ausschalten des Vide- obildes	-	bei Einschaltberechtigung
Potenzialfreier Taster		für Sonderfunktionen 24 V/1 A
Kameraauswahl/Kamerasteuerung		in Verbindung mit Kameraumschalter 1 4915 oder Kameramodulen 1 4787 oder 1 4788
USB-Schnittstelle		

Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 3 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

		Video-Freisprechstelle
Technische Daten		
Maße (H x B x T) in mm		220 x 90 x 25
Betriebsspannung		
Dezentrale Speisung		12 V AC
Zentrale Speisung		18 V bis 24 V DC
Umgebungstemperatur		0 bis 40 °C
Max. relative Luftfeuchte		60%
Zubehör		
Zubehör	ArtNr.	Funktion
UP-Rahmen	1 7320	Rahmen und Dose für Unterputz- und Hohlwandmontage
Tischkonsole	1 7313	Konsole für die Verwendung als Tischgerät
UP-Funksender	1 7856	Zur Ansteuerung des Funk-Signalge- rätes 1 7950
USB-Parametriertool	1 7831	Zur Parametrierung über die USB- Schnittstelle
Abschlusswiderstand	1 7832	Zum Abschluss der Videobuslinie in Verbindung mit Video-Hausstationen 1 7815, 1 7816, 1 7825, 1 7826

USB-Schnittstelle

 (\blacklozenge)





Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 4 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

∳ | **●** ●

Video-Freisprechstelle

Die Video-Freisprechstelle 1 7835 ist mit einer USB-Schnittstelle ausgerüstet. Über einen Mini-USB-Stecker kann ein USB-Host, z.B. ein PC oder Notebook, angeschlossen werden. Über die USB-Schnittstelle besteht die Möglichkeit, die Video-Freisprechstelle außerhalb der TwinBus-Anlage mit Hilfe des USB-Parametriertools 1 7831 vorzukonfigurieren.

Montagevoraussetzungen

Montageart	benötigtes Zubehör
Aufputz oder auf Schalterdose	
Unterputz	UP-Rahmen 1 7320
Tischgerät	Tischkonsole 1 7313

Montage

- > Entnehmen Sie das TwinBus Gerät und die mitgelieferten Bauteile der Verpackung.
- Stellen Sie die Bedienungsanleitung des TwinBus Gerätes Ihrem Kunden zur Verfügung.



Hinweis:

Die Sprachqualität ist von der Einbausituation abhängig. Montieren Sie die Video-Freisprechstelle in Augenhöhe des Bedieners. In Verbindung mit der Treppenhaus-Türstation dürfen die Video-Freisprechstelle und die Treppenhaus-Türstation akustisch nicht gekoppelt sein. Akustische Kopplungen entstehen z.B. durch große Luftspalte in Türen oder durch Luftkanäle in Installationsrohren.





Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 5 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12



Video-Freisprechstelle

Aufputzmontage

> Entnehmen Sie die Klemmen der Verpackung.



Empfehlung:

Verwenden Sie eine Spanplatten-Schraube mit Flach-Senkkopf 4,0 x 35 mm mit passendem Universaldübel 6 x 35 mm.



A Wandmontage

B Schalterdosenmontage





00792-0



00766-0

Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 6 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

•

Unterputz-/Hohlwandmontage

Für die Montage benötigen Sie einen UP-Rahmen 1 7320. Der UP-Rahmen wird eingegipst oder mit den beiliegenden Hohlwandkrallen befestigt.

00034-0



- 1. Hohlwandkrallen
- 2. Befestigungsschrauben für Hohlwandkrallen
- 3. Einputzschutz
- h: 242 mm
- b: 122 mm
- t: 35 mm



Hinweise:

- Der Einputzschutz (3) dient als Schutz für Verschmutzung. Er sollte erst vor der Montage der Freisprechstelle entfernt werden.
- Bei unverputzten Wänden ist bei der Montage die noch aufzubringende Putzstärke zu beachten.



Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 7 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12











Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 8 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12



•

Montage als Tischgerät

Für die Montage benötigen Sie eine Tischkonsole 1 7313 und eine IAE/UAE8-Anschlussdose.



► IAE/UAE-Anschlussdose gemäß Tabelle anschließen und montieren.

1

Achtung!

8

Hinweis:

Bei Tischmontage die beiliegende Schraubklemme verwenden.

Adernfarbe Anschlussleitung 1 7313	Klemmen in der Video-Frei- sprechstelle	IAE/UAE8
weiß	а	1
braun	b	2
grün	ED	3
gelb	ED	4
grau	Va	5
rosa	Vb	6
blau	~	7
rot	~	8

Beschädigung des Geräts und der angeschlossenen Kameras.

Auf die Klemmen Va und Vb darf keine Spannung aufgelegt werden.

Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 9 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle







Schaltplan:

Anschluss mit dezentraler Stromversorgung.



Schaltplan:

Anschluss mit zentraler Stromversorgung. Bis zu 30 Video-Freisprechstellen werden aus dem Netzgerät Video 1 6481 gespeist.



Video-Freisprechstelle



Schaltplan:

Schalten z.B. eines Etagentüröffners mit der Sondertaste.



Schaltplan:

Ansteuern eines externen Signalgebers über Rufanschaltrelais.



Schaltplan:

Auslösen der Türöffnerautomatik über den Etagendrücker.

Inbetriebnahme



Hinweis:

Über die USB-Schnittstelle kann außerhalb der TwinBus-Anlage bereits eine Vorkonfiguration vorgenommen werden. Dafür ist das USB-Parametriertool einzusetzen.

Die Klingeltastenzuordnung kann nicht über die USB-Schnittstelle vorkonfiguriert werden.

Die Inbetriebnahme erfolgt menügesteuert über das Display der Video-Freisprechstelle. Damit der Bediener den Rufton der Hauptklingel ändern kann, ist die Hauptklingel bei einer Neueinstellung als erste Klingeltaste einzulernen. Für weitere Klingeltasten ist der Vorgang zu wiederholen.

Bei der Inbetriebnahme mit zwei Personen können Sie die Sprechanlage benutzen.



Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 11 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12



11

Einstellschutz

¢

Über das TwinBus Netzgerät können die angeschlossenen Sprechstellen mit einem Einstellschutz gegen unbeabsichtigte Veränderungen an den TwinBus-Einstellungen gesichert werden.

Das Inbetriebnahme-Menü kann nur bei deaktiviertem Einstellschutz aufgerufen werden. Einen aktivierten Einstellschutz erkennen Sie am negativen Quittungston beim Drücken der Tastenkombination zum Umschalten in das Inbetriebnahme-Menü.

Inbetriebnahme über die Video-Freisprechstelle

Tätigkeit		Ergebnis
	+ (D) > 5 s	
Auswahltaste drücken	e und eine der Sondertasten	Auf dem Display erscheint das Inbetriebnahme- Menü.
Hinweis: Einstellungen wie die Auswahl des Ruftons erfolgen im "Bedienmenü".		
Taste	Funktion	
	Steuertasten Mit den Steuertasten bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der an- gewählte Menüpunkt wird durch das Symbol ">" am Zeilenanfang hervorge- hoben. Mit der Steuertaste "<" kann der Menüpunkt verlassen werden. Abhängig vom Menüpunkt werden die möglichen Bewegungsrichtungen im Display dargestellt.	
	Auswahltaste Mit der Auswahltaste aktivieren Sie den durch ">" hervorgehobenen Menü- punkt.	

Inbetriebnahme-Menü

Die Inbetriebnahme und Einstellungen erfolgen über das Inbetriebnahme-Menü.

➤ Rufen Sie das Inbetriebnahme-Menü auf.

möglichkeiten.

Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 12 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

۲

•

nbetriebnahme		
Grundeinstellungen		
Klingeltasten		
Sondertaste		
Schaltkontakt		
Internruf		
Berechtigungen		
Werkseinstellungen		
Info		
Beenden		

Menüpunkt "Grundeinstellungen"

Grundeinstellungen	
Sprache einstellen	
Abschlusswiderstand	
Ruftonunterscheidung	
Zurück	
Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Sprache einstellen	Auswahl der Menü-Sprache Werkseinstellung: Deutsch
Abschlusswiderstand	Ein/Aus Werkseinstellung: Aus
Ruftonunterscheidung	Ein/Aus Werkseinstellung: Ein



Hinweis:

Sollen Rufe von mehreren Haupttüren oder über einen Etagendrücker mit dem gleichen Rufton signalisieren, muss im Menüpunkt "Ruftonunterscheidung" die Einstellung "Aus" ausgewählt werden.

Menüpunkt "Klingeltasten"

Grundeinstellungen	
Klingeltasten einlernen	
Klingeltasten löschen	
Zurück	

Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 13 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Klingeltasten einlernen	Einlernzustand aktivieren
Klingeltasten löschen	Alle Türrufe löschen

> Notieren Sie sich ggf. vor dem Löschen die vorhandenen Kundeneinstellungen.

Klingeltasten einlernen

Ein-Mann-Inbetriebnahme



Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 14 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

Tätigkeit

Ŷ

Ergebnis



zu belegende Taste über Sprechverbindung durchgeben



Sprechverbindung beenden und innerhalb einer Minute Klingeltaste an Türstation drücken

akustisches Signal zur Bestätigung an Video-Freisprechstelle und Türstation

Ŋ



✓ kurzer Ton: Das Gerät ist betriebsbereit.

ein Ton: Zeitfrist überschritten.

 \otimes langer Ton: Einlernvorgang ist fehlgeschlagen.

Wurde die Zeitfrist überschritten:

> Wiederholen Sie den Vorgang.

Ist der Einlernvorgang fehlgeschlagen:

Wurden bereits 10 Klingeltasten eingelernt, ist der Speicher der Video-Freisprechstelle voll. Löschen Sie ggf. alle Einstellungen und lernen Sie die benötigten Klingeltaster neu ein.

Menüpunkt "Sondertaste"

Sondertaste		
	Aus	
	Kamera umschalten	
	Schaltkontakt	
	Internruf	
	Schaltbefehl	
	Zurück	

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Aus (Werkseinstellung)	-
Kamera umschalten	-
Schaltkontakt	-

Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 15 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

15

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Internruf	Nummer des zu rufenden Teilnehmers Werkseinstellung: Teilnehmer 1
Schaltbefehl	Schaltbefehl 1 bis 8 Werkseinstellung: Schaltbefehl 1

Hinweis:

1

Die Sondertaste kann benutzerindividuell belegt werden. Es bietet sich an, eine regelmäßig genutzte Funktion auf diese Taste zu legen.

Menüpunkt "Schaltkontakt"

Schaltkontakt	
Aus	
Potenzialfreie Taste	
Rufanschaltrelais	
ED Türöffnerautomatik	
Zurück	
	Î

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Aus (Werkseinstellung)	-
Potenzialfreie Taste	-
Rufanschaltrelais	Schaltzeit und Verzögerungszeit
ED Türöffnerautomatik	Schaltzeit und Verzögerungszeit

Menüpunkt "Internruf"

Internruf		
Ein		
Aus		
Zurück		

Menüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Ein	Teilnehmer 1 bis 8 Werkseinstellung: Teilnehmer 1
Aus (Werkseinstellung)	_



Hinweis:

Bei eingeschaltetem Internruf muss der Video-Freisprechstelle die eigene interne Rufnummer zugeordnet werden. Installation_RITTO_Video_Freisprechstelle_7835.fm Seite 16 Freitag, 2. Mai 2008 12:15 12

Video-Freisprechstelle

¢

Menüpunkt "Berechtigungen"

Berechtigungen

Einschaltberechtigung Türöffnerautomatik Zurück

Menüpur	ikt	Einstellmöglichkeiten
Einschaltl	perechtigung	Ein/Aus Werkseinstellung: Aus
Türöffnera	automatik	Ein/Aus mit Verzögerungszeit Werkseinstellung: Aus
Hinweis: Wenn die Einschaltberechtigung aktiviert ist, kann unabhängig von einem T ruf durch Drücken einer Steuertaste eine Videoverbindung zur Türstation a gebaut werden.		
Menünunkt Werkseinstellungen"		

Werkseinstellungen laden Ja Nein Zurück

Mit der Reset-Funktion werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

> Notieren Sie sich ggf. vor der Verwendung der Reset-Funktion die vorhandenen Kundeneinstellungen.

Menüpunkt "Info"

Bei der Auswahl des Menüpunktes "Info" werden die Artikelnummer, das Firmware-Release und der Hardware-Stand angezeigt.

Menüpunkt "Beenden"

Nach Abschluss aller Einstellungen ist das Inbetriebnahme-Menü über den Menüpunkt "Beenden" zu verlassen.





04/08 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.Copyright © 2