


## Abschlußwiderstand Video 1 7832/00

Identnummer: 400 232 578 Ausgabe 06.2006

Sind bei Videoanlagen gleichzeitig Video-Hausstationen (mit der Artikelnummer 1 7815 bzw. 1 7825) und Video-Freisprechstellen (mit der Artikelnummer 1 7835 bzw. 1 7845) installiert, müssen beim jeweils letzten Teilnehmer einer Buslinie Abschlußwiderstände gesetzt werden. Bei einer Video-Freisprechstelle erfolgt dies über das Inbetriebnahmemenü der Video-Freisprechstelle.

Handelt es sich bei dem letzten Gerät der Buslinie um eine Video-Hausstation, so ist der Abschlußwiderstand manuell einzusetzen. Stecken Sie dazu bitte die beiliegende Anschlußklemme mit dem Abschlußwiderstand wie unter Abbildung B dargestellt auf die Anschlußplatine der Video-Hausstation.



Schaltplan: Abschlußwiderstand bei Mischanlagen

- A:** Video-Freisprechstelle als letztes Gerät in der Buslinie. Abschlußwiderstand ist über Inbetriebnahme Menü zu setzen
- B:** Video-Hausstation als letztes Gerät der Buslinie. Abschlußwiderstand ist manuell einzusetzen.




## Abschlußwiderstand Video 1 7832/00

Identnummer: 400 232 578 Ausgabe 06.2006

Sind bei Videoanlagen gleichzeitig Video-Hausstationen (mit der Artikelnummer 1 7815 bzw. 1 7825) und Video-Freisprechstellen (mit der Artikelnummer 1 7835 bzw. 1 7845) installiert, müssen beim jeweils letzten Teilnehmer einer Buslinie Abschlußwiderstände gesetzt werden. Bei einer Video-Freisprechstelle erfolgt dies über das Inbetriebnahmemenü der Video-Freisprechstelle.

Handelt es sich bei dem letzten Gerät der Buslinie um eine Video-Hausstation, so ist der Abschlußwiderstand manuell einzusetzen. Stecken Sie dazu bitte die beiliegende Anschlußklemme mit dem Abschlußwiderstand wie unter Abbildung B dargestellt auf die Anschlußplatine der Video-Hausstation.



Schaltplan: Abschlußwiderstand bei Mischanlagen

- A:** Video-Freisprechstelle als letztes Gerät in der Buslinie. Abschlußwiderstand ist über Inbetriebnahme Menü zu setzen
- B:** Video-Hausstation als letztes Gerät der Buslinie. Abschlußwiderstand ist manuell einzusetzen.

