

Sicherheitshinweis zu den Ausgängen:



**Lebensgefahr
durch elektrischen Strom!**

Die Schaltausgänge verfügen über bistabile Relais. Die Schaltkontakte dieser Ausgänge können durch starke Erschütterungen beim Transport in den durchgeschalteten Zustand wechseln. Beim Zuschalten der Netzspannung kann an den Ausgängen Spannung anliegen!

Nach der Inbetriebnahme können Sie die Ausgänge des Aktors durch Betätigung des zugehörigen Sensors (Taster) in die gewünschte Lage versetzen.

V7640-582 ND 11/01