

TWINBUS SCHALTERSPRECHSTELLE BEDIENUNGSANLEITUNG

Id.Nr. 400231529 / Ausgabe 5/2004



Hinweis für den Elektroinstallateur:

Stellen Sie diese Bedienungsanleitung bitte Ihren Kunden zur Verfügung.

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
	max. 60 s	
	> 1s	
	1.	
	2.	
 A B C D E	1...5 x	
1)		

1) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z.B. Licht schalten.

RITTO GmbH & Co. KG
Rodenbacher Straße 15
D-35708 Haiger/Germany
Phone +49 (0) 27 73/8 12-0
Fax +49 (0) 27 73/812-9 99
www.ritto.de / info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

